









A --- x1




C --- x2




B --- x1




D --- x1




E --- x2




F --- x7




H --- x2




J --- x4




L --- x2



G --- x2



I --- x4



K --- x1

I, J, K ve L ek parçalarıdır, müşterinin TV'sine göre özelleştirilebilecek unsurlar olup, kurulum şemasında yer almamaktadır. Kullanıcı, kendi TV'sinin özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu parçaları seçip kullanabilir.

